

 Österbottens välfärdsområde Pohjanmaan hyvinvointialue	Asiakirjatyyppi OHJE AMMATTILAISILLE		Sivu 1 (1)
Nimi JÄÄPALAKONEEN PUHDISTUS JA HUOLTO	Laatinut: Laatu ja valvonta/ Hygieniahoidajat 1.2.2023	Hyväksynyt: Silvia Grönroos- Pada 2.2.2023	Päivitetty: Pvm:
Jääpalakoneita on markkinoilla lukuisia määriä. Kaikilla laitetyypeillä on omat puhdistus ja huolto-ohjeet. Noudata jääpalakoneistojen peruspuhdistuksessa ja kalkinpoistossa laitevalmistajan ohjeita. Vaasan keskussairaalassa veri- ja syöpätautien hoito-osaston (H6) jakelukeittiössä on Metoksen kone CB 249A HC –malli, joka on ainoastaan henkilökunnan käytössä. Potilaat eivät koske laitteeseen.			
Hoito-osastolla tulee olla koneen kirjallinen käyttöohje ja tässä lisäksi linkki valmistajan käyttöohjeeseen (suomeksi): https://www.metos.com/pdf/prods/userguide/FI/4131456.pdf			
Jääpalakoneen puhtaus on ehdottoman tärkeää. Jääpalat nautitaan sisäisesti ja niissä olevat bakteerit saattavat aiheuttaa vakavan ruokamyrkytyksen. Vesijohtovesi, joka koneeseen tulee, ei ole steriiliä vaan sisältää Suomessa yleensä 10–100 mikrobia/ml. Kun vesi jää seisomaan eri laitteiden putkistoissa syntyy biofilmiä, jolloin mikrobit kasvavat putkien pinnalla. Kylmyys ei tuhoa mikrobeja. Jääpalakoneiden oikealla puhdistuksella ja aseptisillä toimintatavoilla huolehditaan infektioturvallisuudesta. - Huolehdi käsihygieniasta aina kun käsittelet jääpaloja. - Käytä jääpalojen ottamiseen aina puhdasta kauhaa. Ota joka kerralla uusi puhdas kauha astiakaapista ja laita käytetty kauha suoraan tiskikoneeseen. Kun samalla kerralla annostelee jääpaloja useampaan kuppiin, voi käyttää samaa kauhaa. - Koneen ulkopinta pyyhitään päivittäin heikosti emäksisellä aineella (laitoshuoltaja) - Pidä jääpalakoneen kansi suljettuna. - Tarkkaile jääpalakoneen kuntoa päivittäin. - Jääpalakonetta ei saa käyttää jäähdyttämiseen tai säilytykseen.			
Laitoshuollon osuus: - Puhdista jään kanssa kosketuksissa olevat laitteen sisäosat säännöllisesti, kerran viikossa (tai vähintään kerran kahdessa viikossa): - o Irrota virtajohto pistorasiasta tai sammuta etupaneelista virta - o Tyhjennä jääsäiliö - o Pyyhi kertakäyttöpyyhkeellä säiliön sisäpinta Kiillon Antibact laimennoksella. Huomioi veden poistoveden aukon ympäristö. Käytä tarvittaessa valkoista astianpesuharjaa (oma erillinen harja). Huuhtelee säiliö huolellisesti vesijohtovedellä (alaosa vesikannulla ja yläosa veteen kostetulla kertakäyttöpyyhkeellä). - o Säiliön annetaan kuivua. - Pyyhi koneen ulkopinnat ja käynnistä kone uudelleen.			
Tekniikan osuus (kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin) - Huolto, sisältäen koneen osien irrotus ja puhdistus, on syytä tehdä vähintään kerran vuodessa riippuen laitteen käytöstä ja käyttöveden laadusta. - Osastojen pitää huolehtia, että huolto tulee säännöllisesti suoritetuksi.			
Vikailmoitus keskussairaalassa: Medusa –järjestelmän kautta. Ilmoituksen tekee se, joka huomaa vian.			
Asiasanat: jääpalakone			
- Viitteet/lisätiedot:			
Pohjanmaan hyvinvointialue • www.pohjanmaanhyvinvointi.fi • Vaihde 06 218 1111 Tämä ohje on tarkoitettu hoitoalan ammattilaisten käyttöön.			